

Wie lese ich richtig ab?



Heiz- und Warmwasserkostenverteiler

- **Geräte-** und **Skalen-Nr.** protokollieren.
- Messflüssigkeit mit Taschenlampe erhellen. Verbrauchsanzeige erscheint als heller Leuchtstrich.
- Verbrauch an der **linken** und an der **rechten Skale** in Augenhöhe an der Unterkante des Flüssigkeitsspiegels im Zentrum der Ampulle ablesen.
- Unterschiedliche Skalenteilung beachten.
- Heizkostenverteiler von oben nach unten, Warmwasserkostenverteiler von unten nach oben ablesen.
- Mit einer Kommastelle ablesen.
- **Raum** und **Kennfarbe** der Messflüssigkeit notieren.

Serien-Nr. Geräte-Nr.	W=Warmwasser K=Kaltwasser	Skalen- Nr.	Linke Skale	Rechte Skale	Raum	Kenn- farbe	Einheit	Aktueller Verbrauch
CX567		86	10,7	15,0	Küche	rot		



Elektronischer Heizkostenverteiler

Alle Werte vom Rollenzählwerk bzw. Display ablesen. Beim TELMETRIC wechseln die Anzeigen im 8-Sek.-Rhythmus.

# 69415	Das Doppelkreuz symbolisiert die fünfstellige Gerätenummer .
: 143 [▼] 17	Das Dreieck trennt die Bewertung (links) von der Prüfzahl (rechts).
→ 827	Der Pfeil, der zu dem senkrechten Balken weist, symbolisiert den Vorjahresverbrauch .
→ 324	Der Pfeil, der von dem senkrechten Balken weist, symbolisiert den aktuellen Verbrauch .

Dieser Wert wird für die Kostentrennung bei Nutzerwechsel verwendet.

Serien-Nr. Geräte-Nr.	W=Warmwasser K=Kaltwasser	Bewer- tung	Prüfzahl	Vorjahresverbrauch	Raum	Kenn- farbe	Einheit	Aktueller Verbrauch
69415		143	17	827	Küche			324



Wärmezähler

Geräte-Nr., Zählerstand mit allen Stellen nach dem Komma sowie **Raum** und **Einheit** ablesen.

Bei elektronischen Wärmezählern ist das in der Regel die Standardanzeige auf dem Display.

Serien-Nr. Geräte-Nr.	W=Warmwasser K=Kaltwasser	Skalen- Nr. Bewer- tung	Linke Skale Prüfzahl	Zählerstand	Raum	Kenn- farbe	Einheit	Aktueller Verbrauch
123456				1,257	Bad		mWh	



Wasserzähler

Geräte-Nr., Zählerstand mit zwei Stellen nach dem Komma sowie **Raum** und **Einheit** ablesen.

Vermerken, ob es sich um die **Warmwasser-** = W oder **Kaltwassererfassung** = K handelt.

Serien-Nr. Geräte-Nr.	W=Warmwasser K=Kaltwasser	Skalen- Nr. Bewer- tung	Linke Skale Prüfzahl	Zählerstand	Raum	Kenn- farbe	Einheit	Aktueller Verbrauch
46602492	K			246,36	Bad		m ³	